



Instruktion for brug af Stinkskab Styresystem / Automatisk rudeluk

Almene regler

- Brug aldrig større lugeåbning end nødvendigt
- Luk lugen, når det er muligt
- Undgå massive opstillinger, der hindrer ventilation
- Placér arbejdsopstillinger så tæt på bagvæggen som muligt og aldrig ved sidevæggene
- Hold skabet ryddeligt og rent
- Brug ikke skabet til opbevaring
- Brug hensigtsmæssigt arbejdstøj
- Konstateres der fejl, der giver sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici afbrydes arbejdet i stinkskabet øjeblikkeligt. "Ude af drift" skilt opsættes og ansvarlig leder underrettes

Grønt lys:	Stinkskabet er tændt, og alarmsystemet er aktiv.
Max:	Maksimum drift uanset stinkskabs lugens position. (nødventilation. Rødt blink + lyd.)
Rødt blink + lyd:	Indikerer for lav lufthastighed eller for stor lugeåbning. - Luk lugen.
Rødt lys + lyd:	Rød lampe lyser konstant, lyd afgives i 30 sek. (strømsvigt)
Alarm:	Ved tryk på alarmfelt kan lydsignalet afstilles
Drift:	Ved tryk på driftfelt i 15 sek. kobles lydsignal fra permanent Ved gentagne tryk på driftfelt i 15 sek. kobles lydsignal til permanent
Lys:	Tænd/sluk lyset i stinkskabet
Sensor:	En sensor registrerer aktiviteten foran stinkskabet Lugen lukker automatisk, når der ikke er aktivitet foran stinkskabet Lugen stopper, når den møder modstand Lugen kan betjenes manuelt uafhængigt af det automatiske system Lufthastigheden er 0,5 m/s, når der er aktivitet foran stinkskabet Lufthastigheden er 0,3 m/s, når der ikke er aktivitet foran stinkskabet Dette indikeres ved at den grønne lampe blink

