

Betjening af alarm for P-sug

Alarmpanelet viser i displayet luften i Punktsuget 0 – 100 %

Ved korrekt luftmængde lyser grøn lysdiode i OK felt.

Ved utilstrækkelig luftmængde gives alarm:

Displayet blinker

Grøn lysdiode slukker

Rød lysdiode blinker

Der gives akustisk (lyd) alarm.

Akustisk alarm kan afstilles ved tryk på lydknop.

Normal drift:

P-suget tændes og slukkes på trykket over panelet.

P-suget slukker automatisk efter 2 timer uden bevægelse i rummet

Ønskes forlænget drift:

– tast 9 gange på LYD knappen

– antal timer kan indtastes.

P-suget er herefter i drift i antal valgte timer

Ønskes konstant sug:

– tast 7 gange på LYD knappen

OFF = Slukker efter antal ønsket timer

-OFF = Konstant

