

Trykvisning LV 915-GIRA

Der er monteret trykvisningspanel ud for hvert rum med trykregulering.

På udsugningsspjældet til rummet er der monteret reguleringsmotor med indbygget tryktransmitter.

Via slange til rummet måles det aktuelle tryk.

Motoren regulerer spjældet, således at det ønskede tryk opnås.

Setpunktet for ønsket tryk stilles i trykvisningspanelet via intern kode.

Der er monteret dørkontakter til de enkelte rum, således at hvis en dør er åben, fryses reguleringen indtil døren igen er lukket.

Der sendes også signal til udgangskontrolsystemet, som låser andre døre.

Det aktuelle tryk i rummet sendes via 0-10 volt signal til CTS-anlægget.

Der sendes også potentialefrit fejlsignal til CTS-anlægget.



Betjening:

I panelet vises det aktuelle tryk i rummet

Grøn lampe indikerer, at trykket er OK og adgang tilladt

Rød lampe indikerer, at trykket er enten for lavt eller for højt

Ved tryk på den sorte knap i midten, kan lyden afstilles.

Klemrække:

- 4 GND 0V AC/DC
- 5 24V AC/DC
- 3 AIN 0-10V
- 2 AOUT 0-10V