

Christian

Fremgangsmåde for F-gas brugeren

Testeren er monteret på vægge ved døren i de pågældende rum med F-gas

For start:

Nøglen drejes til **ON**

Tryk på **Gas** på testeren

Displayet skriver fylder, og derefter laver det en kontrol af installationen.

Der kommer en nedtælling på **60 sek.**

Herefter er installationen klar til brug.

For slut:

Hænderne lukkes (tapsteder)

Nøglen drejes på **OFF**

Hvis der sker uheld, lugt af gas eller andet sidder der en nødstop på testeren, denne aktiveres ved at trykke den ind, derefter er der lukket for gassen

Med venlig hilsen

Flemming Sønderskov

Projektleder

GK Danmark

